

Překlad původního návodu k používání



Pneumatické zvedáky
M80129, M80130, M80131, M80132, M80134



NÁVOD K OBSLUZE

MAR-POL s. c., Suchowola 6a, 26-020 Chmielnik, Polsko



POPIS VÝROBKU

Pneumatický zvedák je určen pro práci, kde je vyžadováno zvedání těžkých břemen. Nemůže být použit jako podpůrný prvek nastaven trvale. Je zakázáno zvedat nebo stabilizovat tímto zvedákem obytné konstrukce nebo obytné přívěsy.

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

Zvedák je pneumatické zařízení pracující pod vysokým zatížením.

Při provozu musí být dodržovány základní bezpečnostní pravidla.

- Před zahájením práce si přečtěte návod k obsluze a ponechte si ho k dalšímu náhledu.
- Nikdy neprekračujte maximální zatížení zvedáku.
- Je zakázáno zvedákem zvedat lidí nebo zvířata.
- Zvedák je určen pouze pro zvedání, je zakázáno jej používat pro jiné účely.
- Je potřeba používat dodatečné zabezpečovací nástroje (např. podpěry) k podepření zvednutého vozidla, před zahájením práce na něm.
- V případě zvedání vozidel je potřeba zablokovat nebo zaklínit kola a zatáhnout bezpečnostní / parkovací brzdu.
- Nenechávejte zvednutý náklad bez dozoru.
- Je potřeba zamezit přístup k blízkosti provozu nebo uskladnění zvedáku osobám mladistvým a neproškoleným v obsluze zařízení.
- Nenoste volné oblečení a šperky. Dlouhé vlasy by měly být sepnuté. Používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice a pracovní obuv se zesílenou špičkou.
- Před zahájením zvedání se ujistěte, že podloží udrží zvedané zatížení.
- Zvedák musí být položen na rovném, plochém, pevném a stabilním povrchu.
- Zvedák je třeba umístit pod zvedaným vozidlem tak, aby se zatížení podpíralo ve středové části sedla zvedáku.
- Je absolutně zakázáno nastavovat bezpečnostní ventil.
- Udržujte zařízení v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla a ohně, protože by mohlo dojít k trvalému poškození zařízení nebo ke zhoršení jeho funkčnosti.
- Před zvednutím jakéhokoliv nákladu je potřeba se ujistit, že po zvednutí nákladu nedojde k přesunutí se zvedáku.
- Před zvednutím jakéhokoliv nákladu je potřeba se ujistit, že zvedák není žádným způsobem poškozen. Pokud zvedák vyžaduje opravu, je potřeba se obrátit za tímto účelem do autorizovaného servisu.

MONTÁŽ A OBSLUHA

Zvedák je dodáván jako smontovaný systém a nevyžaduje montáž ani seřizování. Před zahájením prvního zvedání nalijte do přípojky stlačeného vzduchu cca 2-3 ml oleje na mazání pneumatického nářadí.

Pokud máte ve svém systému maznici, tato činnost se nedoporučuje!

Zvedání

Před zahájením zvedání se ujistěte, že osoba obsluhující zvedák má při provádění všech pohybů zvedák a zvednutý náklad na dohled.

Zavřete vypouštěcí ventil zvedáku.

Umístěte zvedák pod zvedaný náklad v místě určeném pro použití zvedáků (např. v případě automobilů) tak, aby náklad spočíval centrálně na sedle zvedáku.

Zavřete přívodní ventil. Poté připojte hadici stlačeného vzduchu.

Postupně otvírejte přívodní ventil až do dosažení požadované výšky.

Po dosažení požadované výšky uzavřete přívodní ventil.

Za účelem spouštění nákladu uvolněte vzduch z měchu pomocí vypouštěcího ventilu.

Důležité

Před zahájením spouštění se ujistěte, že spouštěný náklad nezpůsobí zranění obsluhy. Neotevřejte vypouštěcí ventil více, než je nutné k pomalému spouštění nákladu. Náhlé otevření ventilu může vést k pádu nákladu. Přílišné odšroubování ventilu ho může poškodit.

Údržba / skladování

Pneumatické zvedáky nevyžadují zvláštní údržbu, udržujte zvedák v čistotě. Zabraňte kontaktu měchu s olejem nebo palivem. Delší kontakt měchu s chemikáliemi povede k jeho předčasnému opotřebení.

Zvedák by měl být skladován mimo dosah dětí a na místě, kde je pokud možno konstantní teplota.

