RADIATOR STOP LEAK

Zacelení chladiče pro zastavení úniků chladící kapaliny
Utěsňovací aditivum přidávané do chladicích systémů
Pro všechny kapalinové chladicí systémy

DRUH POUŽITÍ

Produkt MOTUL RADIATOR STOP LEAK je navržen pro všechny typy benzínových a naftových motorů, atmosferické nebo přeplňované, s katalyzátorem nebo bez, poháněných všemi druhy paliv.
MOTUL RADIATOR STOP LEAK účinně zaceluje kritické mikrotrhliny a zabraňuje drobným únikům. Funguje rychle a snadno ve všech kapalinou chlazených uzavřených chladicích systémech.
MOTUL RADIATOR STOP LEAK je použitelný k utěsňování chladičů vody a tepelných výměníků, unikajících vodních čerpadel, ventilů, uvolněných spojů a prasklých hadic chladicí kapaliny, aniž by bylo nutné chladicí systém ucpávat.
Doporučeno používat pro osobní automobily, užitková vozidla atd. a průmyslové výměníky tepla. Lze používat v režimu oprav nebo k preventivní údržbě.
Je kompatibilní se všemi typy chladicích kapalin (anorganických, hybrid, lobrid & OAT (na bázi organických kyselin)). Zajišťuje perfektní mazání během procesu zacelování okruhu chladicí kapaliny.

CHARAKTERISTIKA

Přidávání produktu MOTUL RADIATOR STOP LEAK do chladicího okruhu zajišťuje:

- zacelení kritických mikrotrhlin a drobných netěsností bez nutnosti utěsnění chladicího systému,
- zlepšení funkce ventilů, termostatů a vodních čerpadel,
- snížení teploty motoru.

DOPORUČENÍ

Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. MOTUL RADIATOR STOP LEAK přidejte do zahřátého chladiva v chladicím systému. Přepněte všechny ovládací prvky topného tělesa do polohy „horké“. Nechte motor běžet na volno cca. 10 minut. Znovu zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny a zkontrolujte, zda bylo zacelení úspěšné.
Pozor: Opatrně a velmi pomalu otevřete uzávěr chladiče – systém je pod tlakem a hrozí nebezpečí popálení! Obsah 300 ml je množství dostatečné pro chladicí systémy o objemu 12 l. Doporučovaný poměr byste neměli překročit.

BEZPEČNOST

Viz bezpečnostní list a informace uvedené na štítku výrobku.

Vyhrazujeme si právo změny obecné charakteristiky našich produktů, abychom mohli našim zákazníkům nabízet výrobky v souladu s nejnovějším vývojem techniky. Specifikace výrobku není definitivní. Pro objednávání platí naše všeobecné prodejní a záruční podmínky.

MOTUL – 119 Bd Félix Faure – 93303 AUBERVILLIERS CEDEX – BP 94 – Tel: 33 1 48 11 70 00 – Fax: 33 1 48 33 28 79 – Web: www.motul.com