

AKTIVNÍ PRIMER

Active Primer

POPIS

Aktivní primer je základový nátěr typu „vše v jednom produktu“ s doplňkovými funkcemi a je určený pro technologii lepení skel polyuretanovým lepidlem (PU). Slouží jako adhezni prostředek na sklo, keramické sítotisky a laky pro všechny PU lepicí a těsnicí materiály. Současně je Aktivní primer i PU aktivátor pro zbytky PU lepidel, PU přednátěry a RIM vrstvy.

VLASTNOSTI

- urychluje přilnavost PU
- adhezni prostředek pro zbytky housenek PU lepidel
- splňuje OEM požadavky na prvovýrobu
- extrémně vysoká UV ochrana
- adhezni prostředek pro sklo a keramický sítotisk
- adhezni prostředek pro RIM vrstvy
- adhezni prostředek pro PU přednátěry
- adhezni prostředek pro laky
- dobrá antikorozi ochrana

TECHNICKÁ DATA

Báze	: reaktivní molekulární PU sloučenina
Forma	: kapalina
Barva / vzhled	: černá
Vzhled	: kapalina
Zápach	: charakteristický
Hustota při +20 °C	: 0,93 g/cm ³
Bod vzplanutí	: -4 °C
Bod varu	: +76 °C
Teplota při zpracování	: +10 – +50 °C
Doba odvětrání	: min. 10 minut při +23 °C/50 % r. v.
Skladovatelnost	: 12 měsíců při teplotě 0 – +35 °C v neotevřeném obalu

OBLAST POUŽITÍ

Slouží jako adhezni prostředek a UV ochrana pro lepicí a těsnicí materiály při lepení autoskel. Mimo to ještě jako adhezni prostředek pro PU přednátěry (např. Volkswagen), adhezni prostředek pro zbytky housenek PU lepidel a RIM vrstvy (např. Opel).

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před aplikací primeru musí být lepené plochy čisté a odmaštěné. Doporučujeme použít čističe Liqui Moly – Liquiclean 1599 nebo Čistič a ředidlo (obj. č. 6130) na kontaktní lepené plochy karosérie a skla, příp. na keramický sítotisk na skle. Pro odstranění veškerých nečistot je nutné ještě sklo očistit např. Pěnou na čištění skel Liqui Moly (obj. č. 1512). Před aplikací musí být primer dobře promíchán protřepáním (min. 45 sekund po uvolnění kuličky v lahvičce).

Upozornění

Primer je citlivý na vzdušnou vlhkost! Obsah tuby a 30 ml lahvičky je po otevření nutno spotřebovat na jedno použití. Otevřenou 100 ml lahvičku je potřeba po odběru potřebného množství primeru ihned uzavřít a zbytek primeru je možno použít v průběhu dalších 3 dnů.

DOSTUPNÁ BALENÍ

10 ml	hliníková tuba	Obj. č. 6180 D-F-I
30 ml	hliníková lahvička	Obj. č. 6181 D-F
30 ml	hliníková lahvička	Obj. č. 7549 RUS
100 ml	hliníková lahvička	Obj. č. 6182 D-F-I

